

	<b>Colors:</b> 
<b>Merchandise:</b> Alvan Wong	<b>Designer:</b> Ivan Cheng
<b>Finish Date:</b> 7 Oct 2021	<b>Release Date:</b> 7 Oct 2021
<b>Packaging size:</b> 180x200 mm	<b>Packaging type:</b> Hangtag

Hergestellt für:  
HELLWEG - Ihr Baufreund  
Einkaufsgesellschaft m.b.H.  
Neubauzeile 102  
A-4030 Linz

**RECHTECKSCHIRM »UDINE«**

- LxB ca. 210x140 cm
- Polyesterbespannung
- natur
- Unterstock mit Drehfeststeller

Art.-Nr. 730714

Min. 30 kg

Knickfunktion

50+  
UV-Schutz nach  
AS/NZS 4399

Höhe 91 cm ca.

**WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN.**

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Qualitätsproduktes. Dieses Produkt entspricht europäischen und nationalen Anforderungen. Um diese Anforderungen zu erhalten und die Konformität zu gewährleisten, bitten wir Sie, sich an diese Anleitung zu halten. Sie beinhaltet wichtige Informationen bzgl. der Bedienung und Montage dieses Produktes. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zur späteren Verwendung auf.

Für Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen sowie daraus resultierende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen. Auch für Sach- oder Personenschäden durch nicht ordnungsgemäße Bedienung unter Nichtberücksichtigung der Sicherheitshinweise wird keine Haftung übernommen. Bitte nehmen Sie selbst aus Sicherheitsgründen keine Veränderungen an dem Produkt vor.

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst alle Sicherheitshinweise und Anweisungen aufmerksam durch. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise können schwere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf

und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

**Generelle Sicherheitshinweise und Warnungen**

- Das Produkt ist für die Verwendung als Sonnenschutz vorgesehen. Das Produkt darf nur im privaten Außenbereich (Balkon, Terrasse, Garten) verwendet werden. Das Produkt darf nicht im gewerblichen Bereich eingesetzt werden. Das Produkt darf nicht als Schutz vor starkem Regen, Hagel oder Sturm verwendet werden.
- **Warnung!** Lebensgefahr, Das Produkt darf nicht als Kletter- oder Spielgerät verwendet werden. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Produkt. Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht auf das Produkt klettern oder sich an das Produkt hängen. Das Produkt ist kein Spielzeug.
- **Vorsicht!** Verletzungsgefahr. Nur wenn alle Teile ordnungsgemäß montiert sind, kann eine sichere Benutzung des Produktes gewährleistet werden. Bei Beschädigungen verwenden Sie das Produkt nicht.
- Das Produkt schützt Sie vor direkter UV-Strahlung. Benutzen Sie jedoch zusätzliche Sonnenschutzmittel, da das Produkt Sie nicht vor reflektierenden UV-Strahlen schützt.
- Achten Sie vor der Benutzung des Produktes auf die richtige Stabilität.
- Bewegen Sie das Produkt nur im geschlossenen Zustand.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt vollständig aufgespannt wurde, bevor Sie es benutzen.
- Brandgefahr! Das Produkt besteht aus entflammbarem Material. Halten Sie das Produkt fern von offenem Feuer, Grills, Gasherdn, Terrassenheizstrahlern etc.
- Angehängte Gegenstände (z. B. Kleidung) können die Stabilität des Produktes ungünstig beeinflussen. Hängen Sie keine Gegenstände an das Produkt und seine Querstreben.
- Quetschgefahr! Öffnen und schließen Sie das Produkt vorsichtig. Achten Sie besonders auf Ihre Finger.

**Lieferumfang**

1x untere Schirmstange (5)  
1x obere Schirmstange (3) mit Schirmrad (4)

**Montage**

ca. 150 cm  
ca. 115 cm  
Ø ca. 27/30 mm

**Produkt aufstellen und öffnen**

- Verbinden Sie die untere (5) mit der oberen Schirmstange (3). Achten Sie darauf, die obere Schirmstange mindestens 12 cm in die untere Schirmstange (5) einzuführen.
- Sichern Sie die Verbindung, indem Sie den Sicherungsknauf (4) zudrehen, bis das Produkt fest in der unteren Schirmstange (5) hält.
- Das geschlossene Produkt in den Schirmständer oder die fest angebrachte Schirmhalterung (nicht im Lieferumfang enthalten) einsetzen und sichern.
- Verwenden Sie ausschließlich geeignete Schirmständer, die für ein Produkt in der vorliegenden Größe ausgelegt sind. Er muss ein Mindestgewicht von 30 kg haben, damit das Produkt fest und sicher steht.

**Produkt neigen**

Die Taste am Schirmgelenk betätigen (6), mit der anderen Hand das Produkt oberhalb des Gelenks halten und zur Seite neigen, bis das Gelenk einrastet.

Bitte vermeiden Sie es, das Produkt in der geneigten Position fallen zu lassen, das Gelenk könnte sonst Schaden nehmen.

Zum Senkrechtstellen des Produktes die Taste am Gelenk (6) betätigen und das Produkt wieder in die senkrechte Position bewegen, bis das Gelenk einrastet.

**Produkt schließen**

- Das Produkt zuerst in die senkrechte Position bringen (siehe Produkt neigen).
- Die Taste am Schieber (6) betätigen und das Produkt langsam nach unten hin schließen.

**Reinigung und Pflege**

- Lösen Schmutz oder Laub mit einer weichen Bürste entfernen.
- Reinigen Sie das Produkt ausschließlich mit klarem Wasser oder einem handelsüblichen Reinigungsmittel und einem weichen Schwamm.

**Aufbewahrung**

- Bei längerer Nichtbenutzung lagern Sie das Produkt ein.
- Reinigen Sie das Produkt vor dem Einlagern und lassen Sie es vollständig trocknen.
- Lagern Sie das Produkt kühl und trocken.
- Stellen Sie das Produkt bei schlechten Witterungsverhältnissen wie z.B. Sturm, Hagel und/oder Frost an einen geschützten Ort.

**Technische Daten**

Höhe: ca. 240 cm  
Maße Produkt: LxB ca. 210x140 cm  
Gewicht Schirmständer (nicht im Lieferumfang): mind. 30 kg

**Entsorgung**

Die Verpackungen bestehen aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgen können. Sollte das Produkt einmal nicht mehr verwendet werden können, entsorgen Sie es entsprechend den in Ihrem Bundesland oder Land geltenden Bestimmungen.