

	Colors:
Merchandiser: Gerany Ng	Designer: Ivan Cheng
Finish Date: 6 Oct 2021	Release Date: 7 Oct 2021
Packaging size: 180x200 mm	Packaging type: Hangtag

Hergestellt für:
HELLWEG - Ihr Baufreund
Einkaufsgesellschaft m.b.H.
Neubauzeile 102
A-4030 Linz

GARTENSCHIRM »PESARO«

- Ø ca. 270 cm
- Polyesterbespannung
- bedienerfreundliche Push-up Mechanik
- terracotta

Art.-Nr. 730715

Back

Cover

WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN.

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Qualitätsproduktes. Dieses Produkt entspricht europäischen und nationalen Anforderungen. Um diese Anforderungen zu erhalten und die Konformität zu gewährleisten, bitten wir Sie, sich an diese Anleitung zu halten. Sie beinhaltet wichtige Informationen bzgl. der Bedienung und Montage dieses Produktes. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zur späteren Verwendung auf.

Für Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen sowie daraus resultierende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen. Auch für Sach- oder Personenschäden durch nicht ordnungsgemäße Bedienung unter Nichtberücksichtigung der Sicherheitshinweise wird keine Haftung übernommen. Bitte nehmen Sie selbst aus Sicherheitsgründen keine Veränderungen an dem Produkt vor.

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst alle Sicherheitshinweise und Anweisungen aufmerksam durch. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise können schwere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf!

und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

Generelle Sicherheitshinweise und Warnungen

- Das Produkt ist für die Verwendung als Sonnenschutz vorgesehen. Das Produkt darf nur im privaten Außenbereich (Balkon, Terrasse, Garten) verwendet werden. Es darf nicht im gewerblichen Bereich eingesetzt werden. Das Produkt darf nicht als Schutz vor starkem Regen, Hagel oder Sturm verwendet werden.
- **Warnung!** Lebensgefahr! Das Produkt darf nicht als Kletter- oder Spielgerät verwendet werden. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Produkt. Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht auf den Schirm klettern oder sich an ihn hängen. Das Produkt ist kein Spielzeug.
- **Vorsicht!** Verletzungsgefahr! Nur wenn alle Teile ordnungsgemäß montiert sind, kann eine sichere Benutzung des Produktes gewährleistet werden. Bei Beschädigungen verwenden Sie das Produkt nicht.
- Das Produkt schützt Sie vor direkter UV-Strahlung. Benutzen Sie jedoch zusätzliche Sonnenschutzmittel, da das Produkt sie nicht vor reflektierenden UV-Strahlen schützt.
- Achten Sie vor der Benutzung des Produktes auf die richtige Stabilität.
- Bewegen Sie das Produkt nur im geschlossenen Zustand.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt vollständig aufgespannt wurde, bevor Sie es benutzen.
- **Brandgefahr!** Das Produkt besteht aus entflammbarem Material. Halten Sie es fern von offenem Feuer, Grills, Gasherden, Terrassenheizstrahlern etc.
- Angehängte Gegenstände (z. B. Kleidung) können die Stabilität des Produktes ungünstig beeinflussen. Hängen Sie keine Gegenstände an das Produkt und die Querstreben.
- **Quetschgefahr!** Öffnen und schließen Sie das Produkt vorsichtig. Achten Sie besonders auf Ihre Finger.

5

- Verwenden Sie das Produkt nicht als Schutz vor starkem Regen, Hagel oder Sturm. Stellen Sie das Produkt bei schlechten Witterungsverhältnissen geschlossen an einem geschützten Ort unter.
- Das Produkt ist bei aufkommendem Wind, Gewitter, Regen oder Schnee zu schließen. Das Produkt mit einem Band oder einer Hülle sichern, da dieser eventuell vom Wind umgeworfen oder weggeweht werden kann. Dies kann zu Schäden führen.
- Stellen Sie sicher, dass sich beim Öffnen und Schließen des Produktes keine Personen im Öffnungs- und Schließbereich aufhalten.
- Lehnen Sie sich nicht gegen das Produkt.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einem geeigneten Schirmständer auf einer stabilen, ebenen Oberfläche steht.
- Plötzlich auftretende Wetterveränderungen können eine Beschädigung des Schirms verursachen. Lassen Sie das geöffnete Produkt nicht unbeaufsichtigt.
- Bei kürzerem Nichtgebrauch schließen Sie das Produkt und decken Sie es mit einer geeigneten Schutzhülle ab.

Lieferumfang

1x untere Schirmstange
1x obere Schirmstange mit Schirmdach

Produkt schließen

- Das Produkt zuerst in die senkrechte Position bringen (siehe Schirm neigen).
- Die Taste am Schieber betätigen und das Produkt langsam nach unten hin schließen.

Reinigung und Pflege

- Lösen Schmutz oder Laub mit einer weichen Bürste entfernen.
- Reinigen Sie das Produkt ausschließlich mit klarem Wasser oder einem handelsüblichen Reinigungsmittel und einem weichen Schwamm.

3

4

Aufbewahrung

- Bei längerer Nichtbenutzung lagern Sie das Produkt ein.
- Reinigen Sie das Produkt vor dem Einlagern und lassen Sie es vollständig trocknen.
- Lagern Sie das Produkt kühl und trocken.
- Stellen Sie das Produkt bei schlechten Witterungsverhältnissen wie z.B. Sturm, Hagel und/oder Frost an einen geschützten Ort.

Technische Daten

Höhe ca. 235 cm
Maße Schirm: ca. Ø 270 cm
Gewicht Schirmständer (nicht im Lieferumfang): mind. 40 kg

Entsorgung

Die Verpackungen bestehen aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgen können. Sollte das Produkt einmal nicht mehr verwendet werden können, entsorgen Sie es entsprechend den in Ihrem Bundesland oder Land geltenden Bestimmungen.

5