

1



Den Rollladen schließen.

2



Die alte Abdeckplatte entfernen - Schrauben lösen und mit dem Seitenschneider einschneiden.

3



Beide Teile der Abdeckplatte hinter den Rollladengurt führen und zusammenfügen.

4



Oben und unten festschrauben.

5



Die Schraubenköpfe mit beiliegenden Abdeckkappen kaschieren.

6



Auf Funktion prüfen - Fertig!