

Montageanleitung – DEUTSCH

COMFEE Wandhalter für Split Klimaanlage bis max. 100kg

- 1.) Befestigen Sie die beigegefügte Gleitschiene (Abbildung 3) an der Wand. Hierzu können Sie die im Lieferumfang enthaltenen Dübel (M12x70; Abbildung 10) sowie die Schrauben (Schlüsselschrauben M8x70; Abbildung 11) nehmen. Mittels der beiliegenden Libelle die Gleitschiene horizontal ausrichten.

!! ACHTUNG !!

Bei Montageorten die starken Winden ausgesetzt sein können, empfehlen wir die beiden senkrechten Schenkel der Wandhalter mit je einer Schraube / Dübel im unteren Bereich zusätzlich zu sichern.

Stellen Sie sicher, dass die Wand stabil genug ist um das Gewicht der Klimaanlage und des Wandhalters zu tragen.

Die beigegefügte Dübel (Abbildung 10) sind geeignet für die folgenden Wandtypen: Beton B25, Leichtbeton bzw. massives Mauerwerk.

Bei allen anderen Wandtypen müssen geeignete Dübel (Befestigungselemente) verwendet werden.

Bei der Montage an Fertighauswänden sollte die Zustimmung des Herstellers vorliegen

- 2.) **Montage der beiden Haltewinkel:** Den horizontalen Schenkel (Abbildung 1) mit dem vertikalen Schenkel (Abbildung 2) durch die mitgelieferten 2 Schrauben (Maschineschrauben M8x60; Abbildung 8) + 2 Stoppmuttern (Abbildung 5) verbinden.
- 3.) Befestigen Sie die Justierfüße (Abbildung 9) an den vertikalen Schenkeln (Abbildung 2). Hängen Sie die fertig verschraubten Haltewinkel (Abbildung 1 + 2) in die bereits montierte Gleitschiene ein und positionieren Sie diese so dass der Abstand der beiden Haltewinkel zu Klimagerät passt.
- 4.) Wenn beide Haltewinkel richtig positioniert sind, den waagrechten Schenkel des Haltewinkels (Abbildung 1) durch die Justierfüße (Abbildung 9) horizontal ausrichten.
Falls nötig: Erst jetzt die beiden Zusatzschrauben (siehe Punkt 1) anbringen.
- 5.) Befestigen Sie die mitgelieferten Dämpfungsscheiben (Abbildung 4) mittels den beiliegenden Schrauben und Muttern an beiden horizontalen Halteschenkeln (Abbildung 1). Achten Sie darauf dass der Abstand der Schrauben dem Lochabstand am Klimagerät entspricht. (Maschineschrauben M8x60; Abbildung 6) + U-Scheiben (M8 x 24; Abbildung 7) + Stoppmuttern (Abbildung 5). Positionieren Sie die Klimaanlage mit den vorhandenen Standfüßen auf den überstehenden Schraubenenden und befestigen Sie die Außeneinheit auf der Halterung bzw. den Schrauben.

Die angegebene maximale Belastung ist nur dann gewährleistet, wenn die Wandhaltung fachgerecht installiert wurde. Es wird empfohlen die Montage von Fachpersonal durchführen und regelmäßig prüfen zu lassen.

Während Montage und Wartung empfehlen wir geeignete Schutzausrüstung (z.B. Schutzhandschuhe, Helm, Sicherheitsschuhe usw.) zu tragen.