

1. Rollläden vor der Montage schließen.
2. Alten Einlasswickler ausbauen. Gurt vorsichtig abwickeln. **Achtung, Verletzungsgefahr!** Die Federtrommel ist gespannt. **Sicherheitshandschuhe tragen!**
3. Der neue Einlasswickler ist vorgespannt. Gurt unterhalb der Gurtbremse einführen, ggf. Gurt 2 cm unter dem Einlasswickler kürzen. Gurt auf der Trommel befestigen. **Vorsichtig entsichern!**
Ziehen Sie die Trommel soweit zurück bis die Sicherung freigegeben ist. Drücken Sie die Sicherung mit einem Schraubenzieher in die Trommel. Trommel gut festhalten und langsam aufrollen lassen.
4. Wicklereinheit in den Mauerkasten einführen und mit einer Abdeckplatte wieder festschrauben.

Technische Änderungen vorbehalten! Abbildungen können abweichen.

