

## **Bedienungsanleitung**

### **WA 1050 - Innen- und Außenthermometer**

#### **Installation**

Eine Wandaufhängung ist durch das Loch am oberen Ende des Thermometers möglich.

#### **Funktion**

Im durchsichtigen Glasröhrchen befindet sich die Messflüssigkeit, welche sich je nach Temperatur ausdehnt und entsprechend einen Wert auf der Messskala anzeigt. Dieser Wert entspricht der aktuellen Temperatur und wird in °C angezeigt.

#### **Technische Daten**

Messbereich: -30°C bis +50°C

Abmaße (BxTxH): 30 x 16 x 160 mm