

My Fire Tool

Quarz-Heizstrahler »Lantau« Bedienungs- und Montageanleitung



Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Qualitätsproduktes. Dieses Produkt entspricht europäischen und nationalen Anforderungen. Um diese Anforderungen zu erhalten und die Konformität zu gewährleisten, bitten wir Sie, sich an diese Anweisung zu halten. Sie beinhaltet wichtige Informationen bzgl. der Bedienung und Montage dieses Produktes. Bitte bewahren Sie diese Anweisung zur späteren Verwendung auf.



Für Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen sowie daraus resultierende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen. Auch für Sach- oder Personenschäden durch nicht ordnungsgemäße Bedienung unter Nichtberücksichtigung der Sicherheitshinweise wird keine Haftung übernommen. Bitte nehmen Sie selbst aus Sicherheitsgründen keine Veränderungen an dem Produkt vor.

Sicherheitshinweise




Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst alle Sicherheitshinweise und Anweisungen aufmerksam durch. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise können schwere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

Legende der verwendeten Piktogramme

	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Bedienungsanleitung lesen!
	Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
	Warnung vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr!
	WARNUNG: Um eine Überhitzung des Produktes zu vermeiden, darf das Produkt nicht abgedeckt werden!
	Entsorgungshinweise


- Nach Entfernung der Verpackung stellen Sie sicher, dass das Heizgerät intakt ist. Verwenden Sie das Produkt im Zweifelsfall nicht.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt in der Nähe des Verpackungsmaterials. Es besteht Erstickungsgefahr, wenn Kinder damit spielen oder sich darin verfangen. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren.
- Halten Sie Kinder stets von dem Produkt fern.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Besondere Vorsicht ist geboten, wenn sich das Heizgerät in Bereichen befindet, die von Kindern oder anders eingeschränkten Personen bewohnt werden.
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angewiesen.

- Überprüfen Sie vor dem Betrieb, ob das örtliche Stromnetz mit der auf dem Etikett angegebenen elektrischen Leistung des Produktes übereinstimmt.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung der Steckdose, an die das Heizgerät angeschlossen ist, dem Typenschild auf dem Heizgerät entspricht und dass die Steckdose geerdet ist.
- Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels und Mehrfachsteckdosen, da dies zu Überhitzung und Brandgefahr führen kann.
- Schließen Sie andere Produkte nicht an die gleiche Steckdose wie das Heizgerät an.
- Halten Sie das Netzkabel vom Heizkörper fern.
- Wenn das Produkt nicht in Betrieb ist, ziehen Sie bitte den Stecker aus der Steckdose.
- Vor der Reinigung oder Wartung des Produktes muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie das Heizgerät bewegen oder es nicht mehr benutzen. Lassen Sie das Produkt nach Gebrauch ausreichend abkühlen, bevor Sie es anfassen.
- Stecken Sie das Netzkabel nicht in das noch warme Produkt. Knicken oder wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Produkt, insbesondere dort, wo es in das Produkt eintritt. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel vor der Verwendung vollständig ausgezogen ist, und verlegen Sie es so, dass es mit keinem Teil des Produktes in Kontakt kommt. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, bewegen, tragen oder hängen Sie das Produkt niemals am Netzkabel. Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Tischkante hängen.
- Ziehen Sie den Stecker nicht durch Ziehen am Netzkabel ab.
- Das Heizgerät darf nicht unmittelbar unter einer Steckdose platziert werden.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren Oberflächen und Feuerquellen auf.
- Vermeiden Sie es, heiße Oberflächen anzufassen. Verwenden Sie immer die Tragegriffe.
-  Warnung: Um eine Überhitzung zu vermeiden, decken Sie das Produkt keinesfalls mit Gegenständen, wie z. B. Zeitschriften, Tischdecken, Vorhängen usw. ab. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit die Lüftungsgitter (oben und an den Seiten des Produktes) von außen mit einer Bürste oder saugen Sie sie vorsichtig mit einem geeigneten Staubsauger ab. Verdecken oder versperren Sie keine der Wärmeaustrittsgitter oder die Lufteinlassöffnungen des Heizgerätes.
- Achten Sie immer darauf, dass sich das Heizgerät nicht in der Nähe von Vorhängen oder Möbeln befindet, da dies eine Brandgefahr darstellen kann.
- Stellen Sie das Heizgerät nicht auf Teppichen mit langem Flor.
- Achten Sie immer darauf, dass das Heizgerät auf einer festen, ebenen Fläche steht.
- Stellen Sie das Heizgerät nicht auf bewegliche Gegenstände oder instabile Oberflächen, wie beispielsweise ein Bett, bei dem Öffnungen verdeckt werden könnten. Das Heizgerät muss immer auf einer glatten und stabilen Oberfläche stehen.
- Führen Sie keine Gegenstände durch den Wärmeauslass oder die Lufteinlassgitter des Heizgerätes.
- Stellen Sie dieses Heizgerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien, Oberflächen oder Substanzen auf, da Brandgefahr besteht.
- Der zu beheizende Raum sollte keine leicht entzündlichen Stoffe (z. B. Benzin, Lösungsmittel, Sprühkanister usw.) oder andere leicht entzündliche Stoffe (z. B. Holz oder Papier) enthalten. Halten Sie solche Materialien von dem Heizgerät fern.
Brandgefahr!

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Flüssigkeiten ein und setzen Sie es niemals Flüssigkeiten oder atmosphärischen Bedingungen (Regen, Sonne usw. = usw.) aus.
- Um Personen- oder Sachschäden zu vermeiden, niemals Finger, Stifte oder andere Gegenstände durch die Lufteinlass- oder -auslassöffnung stecken.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Flüssigkeiten oder brennbaren/entzündlichen Stoffen oder explosiven Gasen.
- Ein korrekter Betrieb des Produktes wird erreicht, wenn das Produkt vertikal installiert wird. Schalten Sie das Gerät nicht in der Nähe von Möbelstücken, Vorhängen, Regalen usw.
- Das Produkt muss auf beiden Seiten und auf der Rückseite freien Platz haben und vor dem Luftauslass mindestens 1 Meter Abstand haben, damit sowohl der Lufteinlass als auch der Luftauslass nicht blockiert werden.
- Nicht in sehr staubiger Umgebung verwenden, da sich Staub auf den Heizelementen ansammeln und zu Überhitzung führen kann.
- Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in der unmittelbaren Umgebung einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens. Stellen Sie das Heizgerät niemals so auf, dass es in die Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter fallen kann.
- Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, verwenden Sie das Produkt niemals mit nassen Händen oder wenn sich Wasser am Netzkabel befindet.
- Das Produkt ist für den Hausgebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nicht im Freien!
- Das Produkt darf nicht verändert werden.
- Wenn das Produkt beschädigt ist, verwenden Sie es nicht mehr.
- Betreiben Sie das Heizgerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder nach einer Fehlfunktion, wenn das Heizgerät heruntergefallen ist oder es in irgendeiner anderen Weise beschädigt wurde.
- Ist das Netzkabel beschädigt, muss es umgehend durch den Hersteller, dessen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht mit automatischen Programmgeräten, Zeitschaltern oder anderen Typen entsprechender Produkte.
- Verwenden Sie das Heizgerät nur für den genannten Zweck, nämlich als Heizkörper für den Hausgebrauch. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke, da die unsachgemäße Verwendung gefährlich werden kann.
- Wenn das Produkt nicht funktioniert, schalten Sie es aus, ohne es zu versuchen zu ändern. Wenn eine Reparatur erforderlich ist, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Vertreter vor Ort und fragen Sie nach Original Ersatzteilen. Sonst könnte sich die Sicherheit des Produktes verschlechtern.

Lieferumfang

Nehmen Sie alle Teile vorsichtig aus der Verpackung. Breiten Sie diese übersichtlich auf einem weichen Untergrund aus, sodass Sie den gesamten Lieferumfang gut erkennen können. Die folgenden Teile sind enthalten:

Teil	Abbildung	Menge
A		1

Montage

Das Produkt muss mindestens 1,8 m über dem Boden installiert werden.

Bohren Sie zwei Löcher in die Wand und halten Sie einen Abstand von 1,8 m zum Boden ein. Der Durchmesser des Lochs sollte nun genau groß genug für das aufgeblasene Kunststoffrohr sein. Der Abstand zwischen den zwei Löchern entspricht nun genau dem Abstand zwischen den zwei Aufhängelöchern im Produkt. Nach dem Einstecken des aufgeblasenen Kunststoffrohres, schrauben Sie es fest, indem Sie nicht die gesamte Länge der Schraube in die Wand schrauben und mindestens 3-5mm aus der Wand heraus lassen. Stellen Sie sicher, dass die Schraube fest sitzt und das Produkt hängt. Die Schraube sollte im Falz des Produktbodens eingesetzt werden.



Inbetriebnahme

VORSICHT

Prüfen Sie, ob die Steckdose mindestens 10 AMPERE Strombelastbarkeit hat.

VOR DEM BETRIEB

Stellen Sie den Hauptschalter auf AUS und stecken das Gerät ein. Stellen Sie eine feste Verbindung zwischen Stecker und Steckdose her, um eine Überhitzung des Steckers oder eine Fehlfunktion zu vermeiden.

0=OFF, 1=600 W, 2=1200 W

WENN DAS GERÄT NICHT BENUTZT WIRD

Trennen Sie das Gerät, indem Sie den Stecker fassen und aus der Steckdose ziehen, ziehen Sie niemals am Netzkabel.

HINWEIS

Wenn das Gerät in Betrieb ist, lassen Sie nicht die Tür oder das Fenster offen, da sonst die Heizwirkung beeinträchtigt wird.

Es ist normal, dass das Gerät beim ersten Einschalten oder nach längerem Nichtgebrauch etwas Geruch und Rauch abgibt. Dieser Geruch verschwindet, wenn das Gerät für kurze Zeit heizt.

Tragen Sie das Gerät nur am vorgesehenen Griff.

Reinigung und Wartung

- Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung immer vom Stromnetz.
- Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen.
- Reinigen Sie die Außenseite des Heizgeräts durch Abwischen mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie es mit einem weichen Tuch ab.
- Verwenden Sie keine Wachse oder Polituren, da diese mit dem Heizgerät reagieren und Verfärbungen verursachen können.

Aufbewahrung

- Bewahren Sie den Karton auf, damit Sie das Produkt sicher verstauen können, wenn Sie es nicht verwenden.
- Reinigen Sie das Produkt gemäß den oben genannten Reinigungsanweisungen.
- Legen Sie das Produkt und die Räder in die Originalverpackung und lagern Sie sie an einem kühlen und trockenen Ort.
- Wenn Sie das Produkt komplett montiert lagern, achten Sie darauf, es abzudecken, um es vor Staub zu schützen.

Technische Daten

Hersteller	Cixi Jiarui Electric Appliance Co., Ltd Haiwei Industrial Zone, Guanhaiwei town, Cixi City, 315315 Zhejiang P.R. China
Produktbezeichnung	Quarz-Heizstrahler »Lantau«
Maße	535x130x115 mm
Modellnummer	ZQH03-1200W
Betriebsspannung	220-240 V~ 50/60 Hz
Nennleistung	600 W/1.200 W
Schutzart	IP24

Entsorgung



Diese Verpackungen bestehen aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgen können.

Entsorgung des Elektrogerätes



Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Damit die menschliche Gesundheit und die Umwelt aufgrund unkontrollierter Müllentsorgung keinen Schaden nehmen, recyceln Sie das Produkt auf verantwortliche Weise, sodass eine nachhaltige Wiederverwendung stofflicher Ressourcen vorangetrieben wird. Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Dort wird dieses Produkt einem umweltfreundlichen Recycling zugeführt. Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25 cm) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Produkt selbst verantwortlich sind.

Konformitätserklärung



Dieses Produkt erfüllt die geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Dies wird durch die CE-Kennzeichnung bestätigt (entsprechende Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt).

Garantiebestimmungen

Im Falle eines Mangels, der während der Garantiezeit auftritt, wird HELLWEG gegen Rückgabe des Produktes und Vorlage des Kassenbons, nach eigenem Ermessen den Mangel entweder durch eine Reparatur beheben, im Austausch ein identisches oder vergleichbares Ersatzprodukt bereitstellen oder den Kaufpreis erstatten. Von der Garantie ausgenommen sind Akkus, Batterien und Verschleißteile sowie Mängel und Abnutzungserscheinungen, die durch gebrauchstüblichen Verschleiß, unsachgemäße Bedienung bzw. Reinigung oder vorsätzliche bzw. fahrlässige Beschädigung entstanden sind.

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantieleistung ist, dass dem Garantiegeber die Prüfung des Garantiefalls ermöglicht wird (z. B. durch Übergabe oder Einschicken der Ware). Es ist für die Beantragung der Garantieleistung ein Kassenbon vorzulegen bzw. eine Rechnungskopie der Warensendung beizufügen, damit HELLWEG prüfen kann, ob die Garantiefrist eingehalten worden ist. Ohne Kassenbon/Rechnungskopie kann die Garantieleistung abgelehnt werden.

Art.-Nr. 517903

Hergestellt für:
HELLWEG – Ihr Baufreund Einkaufs GmbH
Neubauzeile 102
A-4030 Linz, Austria
kundenservice@hellweg.de

Unsere Garantiebestimmungen
finden Sie auf folgenden Webseiten:
- hellweg.de/garantie
- baywa-baumarkt.de/garantie
- hellweg.at/garantie

Diese Bedienungsanleitung steht auch zum Download unter www.hellweg.de zur Verfügung.