

PFLEGE- UND NUTZUNGSHANDBUCH AMPELSCHIRME

ÖFFNEN Vor dem Öffnen des Schirmes sollten die Streben nach außen hin leicht gelockert werden damit sie sich beim Öffnen nicht ineinander verhaken. Versuche keinesfalls mit Gewalt den Schirm zu öffnen. Streben könnten sonst brechen oder sich verformen.

Je nach Modell lässt sich das Schirmtop mit einer Kurbel oder einem Schieber öffnen und schließen.

N+ FUNKTION Ampelschirme, die den Zusatz N+ in Ihrem Namen tragen verfügen über eine vielseitige Verstellbarkeit des Schirmtops. Es kann um 360° rotiert werden, entlang des Mastes verstellt und nach links und rechts geschwenkt werden. So lässt sich der Schatten auf deiner Terrasse jederzeit dem Stand der Sonne anpassen.

ACHTUNG Bei aufkommendem Wind bzw. nahendem Unwetter muss der Schirm geschlossen werden. Achte darauf, dass dein Schirm mit einem Halteband gesichert ist und alle Tuchteile nach außen gefaltet sind. Schirme dürfen nicht „im Wind flattern“. Mögliche Scheuerstellen stellen keinen Reklamationsgrund dar.

BESPANNUNG Der Bezug ist aus Polyester. Je nach Modell ist das verwendete Gewebe bedingt wasserundurchlässig. Einen kompletten Schutz bei anhaltendem Regen können wir nicht gewährleisten. Achte darauf, dass dein Schirmbezug nie im feuchten oder nassen Zustand geschlossen wird. Es kann zu Stockflecken führen, die nur schwer wieder entfernt werden können.

SCHUTZHÜLLE Wenn du den Schirm geschlossen hast, schütze ihn mit einer passenden Abdeckhaube. Achte darauf, dass der Schirmbezug immer vollständig trocken ist, bevor du ihn abdeckst. Die Hülle schützt deinen Schirm vor UV-Strahlen und Feuchtigkeit.

PFLEGEHINWEIS Selbst die besten Materialien unterliegen Umwelteinflüssen und einem natürlichen Alterungsprozess. Reinige das Gestell mit lauwarmen Wasser, einem neutralen Reiniger und einem weichen Schwamm oder Tuch. Umweltbedingte Verschmutzungen lassen sich schnell beseitigen.

REINIGUNG DER BESPANNUNG Laub und tierische Exkremente sollten zeitnah entfernt werden. Bei normaler Verschmutzung kannst du die Bespannung mit einer weichen Bürste trocken ausbürsten. Bei stärkerer Verschmutzung befeuchte den Schirm an der betroffenen Stelle und reinige ihn mit einem Schwamm/Tuch und ggf. einer milden, neutralen Seife (Neutralseife). Anschließend solltest du die Stelle mit klarem Wasser gut nachspülen. Die Reinigung des Bezugs reduziert die Schutzschicht vor Schmutz und Regen. Ein Nachimprägnieren der Bespannung mit handelsüblichem Imprägnier Spray wird empfohlen.

LAGERUNG Unsere Schirme sollten in trockenem Zustand, am besten noch mit einer Schutzhülle versehen, an einem geschützten, trockenen Ort überwintern. Bestenfalls lagerst du deinen Schirm senkrecht oder schräg.

REPAIR & CARE Ein herrlich langer Sommer im Freien hinterlässt auch auf den hochwertigsten Produkten Gebrauchsspuren. Wir bieten dir passende Ersatz- und Verschleißteile an. Das erhöht nachhaltig die Langlebigkeit deines Sonnenschirms. WWW.SIENAGARDEN.DE/ERSATZTEILE

