

D Universal-Magnethalterung Gebrauchsanweisung

Sämtliche Anweisungen sind zu lesen. Bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen gut auf! Geben Sie das Produkt nur mit Gebrauchsanleitung an andere Personen weiter.

Sicherheitshinweise

- Achten Sie darauf, dass dieses Produkt nicht in die Hände von unbefugten Personen oder Kindern gelangen kann.
- Benutzen Sie dieses Produkt ausschließlich unter Beachtung aller in dieser Anleitung aufgeführten Hinweise und nur zum vorgesehenen Zweck.
- Auf unebenen oder gewölbten Flächen kann die Halteleistung ebenso reduziert sein, wie auf Paneelen, furniertem, lackiertem oder rohem Holz sowie auf feuchtem oder porösem Putz.
- Eine Verklebung ist immer nur so fest wie ihr Untergrund, daher können nicht ausreichend feste Farbaufträge, lose Oberflächenpartikel sowie mehrere Farbschichten an der Decke ebenfalls die Haftung an der Decke mindern.
- Achten Sie darauf, dass die Montageplatte des Rauchmelders ausreichend freie Auflagefläche bietet. Die Klebefläche des Sockel-Elementes muss ganzflächig auf der Montageplatte kleben.
- Der Spezialkleber wurde präzise auf die Verklebung auch bei unebenen und rauen Oberflächen abgestimmt, dennoch darf der Rauchmelder nicht über dem Kopfbereich von Betten angebracht werden.
- Der Kleber bietet eine gute Anwendungssicherheit, wobei die Festigkeit mit der Dauer der Verbindung noch ansteigt. Prüfen Sie regelmäßig die Anwendungssicherheit der Magnethalterung (siehe Funktionstest).

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Befestigungssystem besteht aus einem selbstklebenden Sockel-Element mit einem Magneten zur Befestigung am Rauchmelder und einem Decken-Element zur Fixierung an der Decke.

Das Befestigungssystem ist nicht geeignet für Vinyltapeten, Styropor®, teflonbeschichtete, antihafbeschichtete oder silikonisierte Oberflächen. Für Rauchmelder mit weniger als 7 cm Durchmesser ist das Produkt ebenso nicht geeignet.

Montage

Wählen Sie an der Decke den gewünschten Anbringungsort für den Rauchmelder. Beachten Sie dabei die Montagehinweise, die in der Anleitung zu Ihrem Rauchmelder aufgeführt sind.

Achten Sie darauf, dass sowohl die Decke an der vorgesehenen Stelle sowie die Montageplatte des Rauchmelders ausreichend fett- und staubfrei, fest und trocken ist. Reinigen Sie diese ggf. mit Fensterreiniger oder Brennspiritus. Seifenhaltige Bad- oder Allzweckreiniger sind dafür ungeeignet.

Montage des Decken-Elementes (größere Montagedose ohne Magnet) an der Decke

Ziehen Sie die Schutzfolie des Klebepads auf dem Decken-Element ab ❶.

Kleben Sie das Decken-Element an die gewünschte Stelle der Decke. **10 Sekunden fest andrücken!** ❷ Bedenken Sie, dass der Kleber auf eine dauerhafte Verbindung ausgelegt wurde. Das Decken-Element ist nach dem Andrücken sofort fest und nicht wieder lösbar, da der Kleber zudem eine ausgezeichnete Soforthaftung bietet.

Setzen Sie die Batterie in Ihren Rauchmelder ordnungsgemäß ein und führen Sie einen Funktionstest am Rauchmelder durch.

Montage des Sockel-Elementes (kleinere Montagedose mit Magnet) auf dem Rauchmelder

Ziehen Sie die Schutzfolie des Klebepads auf dem Sockel-Element ab ❸.

Kleben Sie diese Seite mittig auf den Montagesockel des Rauchmelders. **10 Sekunden fest andrücken!** ❹

Beachten Sie, dass das Sockel-Element nicht wieder entfernt und neu aufgeklebt werden darf, wenn es einmal aufgeklebt wurde. Jedes Entfernen (auch ein scheinbar zerstörungsfreies) verändert die Klebereigenschaften und macht das Sockel-Element unbrauchbar.

Einsetzen des Rauchmelders in das Decken-Element

Setzen Sie das Sockel-Element mit dem Rauchmelder in das Decken-Element ein ❺.

Funktionstest

Überprüfen Sie bei der monatlichen Funktionskontrolle des Rauchmelders auch die Anwendungssicherheit der Magnethalterung.

- Ziehen Sie hierzu zur Überprüfung des sicheren Sitzes des Decken-Elementes den Rauchmelder mit dem Sockel-Element einmal senkrecht von der Decke nach unten.
- Überprüfen Sie dabei auch den sicheren Sitz des Sockel-Elementes auf dem Rauchmelder.
- Führen Sie nach dem Wiedereinsetzen des Rauchmelders in das Decken-Element eine Funktionskontrolle des Rauchmelders wie in der Anleitung des Rauchmelders beschrieben durch.

Hergestellt für: INTER-UNION Technohandel GmbH
Klaus-von-Klitzing-Str. 2 · 76829 Landau · Germany
www.unitec-elektro.de

Stand 11/2013
Version 1.0

UNITEC

F Support avec aimant pour détecteur de fumée Mode d'emploi

Toutes les instructions sont à lire. Conservez bien ces instructions pour vous y reporter ultérieurement ! Lorsque vous donnez ce produit à un tiers, joignez-y le mode d'emploi.

Consignes de sécurité

- Assurez-vous que ce produit ne soit pas mis entre les mains de personnes non autorisées ou d'enfants !
- Utilisez ce produit uniquement en conformité avec toutes les descriptions figurant dans cette notice explicative et seulement aux fins prévues.
- Sur des surfaces inégales ou incurvées, l'adhérence peut être réduite comme par ex. aussi sur des panneaux ou du bois plaqué, laqué ou brut ainsi que sur un enduit humide ou poreux.
- Une bonne adhérence est réalisable seulement si le support est lui-aussi de bonne qualité cependant des emplacements qui ne sont pas assez planes, ayant des particules sur la surface qui se détachent, ainsi que multiples couches de peintures sur le plafond peuvent réduire la résistance du collage sur celui-ci.
- La colle spéciale a été précisément préparée pour une adhérence sur des surfaces inégales et rugueuses, cependant le détecteur de fumée ne doit pas être placé au-dessus d'un lit spécialement au-dessus de l'espace où se trouve la tête.
- L'adhésif offre une bonne garantie de l'application tout en sachant que l'adhérence s'accroît encore plus dans le temps. Pour plus de sécurité, vérifiez régulièrement la bonne tenue du support avec aimant (voir test de fonctionnement).

Usage en conformité

Le système de montage se compose d'un élément sous la forme d'un socle autocollant avec un aimant à fixer sur le détecteur de fumée et d'un élément pour le plafond pour la fixation sur celui-ci.

Le système de montage ne convient pas pour des installations sur des matières plastiques vinyliques, du polystyrène expansé, enduit teflon antiadhésif ou sur des surfaces siliconées. Ce produit n'est pas approprié pour un détecteur de fumée ayant un diamètre de moins de 7 cm.

Montage. Sélectionnez l'emplacement souhaité sur le plafond pour l'installation du détecteur de fumée. Veuillez suivre les instructions d'assemblage qui sont indiquées dans le mode d'emploi de votre détecteur de fumée. Assurez-vous que l'emplacement choisi sur le plafond ainsi que la plaque de montage de détecteur de fumée soient non gras et sans poussière, secs et solides.

Nettoyez ceux-ci si nécessaire avec un produit pour les vitres ou de l'alcool à brûler. Les nettoyants pour la salle de bains ou produits savonneux ne conviennent pas.

Installation de l'élément pour le plafond (plus grand boîtier de montage sans aimant) au plafond

Retirez la pellicule protectrice du coussinet adhésif sur l'élément pour le plafond : ill. ❶.

Collez l'élément pour le plafond sur l'emplacement choisi sur celui-ci. **Pressez fermement pendant 10 secondes ! ill ❷.** Pensez que l'adhésif doit être installé de façon permanente. L'adhérence de l'élément pour le plafond est immédiatement fixe après la compression car l'adhésif offre presque immédiatement une excellente prise.

Insérez la batterie dans votre détecteur de fumée selon les indications à suivre et effectuez un test de fonctionnement du détecteur de fumée.

Installation de l'élément socle (plus petit boîtier avec aimant) sur le détecteur de fumée

Retirez la pellicule protectrice du coussinet adhésif sur l'élément socle : ill. ❸.

Collez ce côté bien centré sur le socle de montage du détecteur de fumée. **Pressez fermement pendant 10 secondes ! ill ❹.** Pensez que l'élément socle ne peut pas être à nouveau enlevé et recollé lorsqu'il a été encollé une fois. Chaque retrait (également un décollage en apparence sans problème) modifie les propriétés adhésives et rend l'élément socle inutilisable.

Insertion du détecteur de fumée dans l'élément pour le plafond

Fixez l'élément socle avec le détecteur de fumée dans l'élément pour le plafond : ill. ❺.

Teste de fonctionnement. Vérifiez lors du contrôle de fonctionnement du détecteur de fumée aussi la bonne adhérence de l'application avec son support magnétique.

- Tirez l'élément socle une fois verticalement, vers le bas, afin de vérifier la bonne tenue de l'élément du détecteur de fumée collé au plafond.
- Vérifiez également que l'élément socle sur le détecteur de fumée soit bien installé.
- Effectuez un contrôle du fonctionnement du détecteur de fumée après la réinstallation de celui-ci dans l'élément pour plafond comme c'est indiqué dans le mode d'emploi de votre détecteur de fumée

Fabriqué pour : INTER-UNION Technohandel GmbH
Klaus-von-Klitzing-Str. 2 · 76829 Landau · Germany
www.unitec-elektro.de

Mise à jour 11/2013
Version 1.0

UNITEC

I Supporto magnetico per rivelatore di fumo Istruzioni per l'uso

Leggere a fondo le presenti istruzioni. Conservare le istruzioni a portata di mano come riferimento futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare parimenti le istruzioni per l'uso.

Istruzioni per la sicurezza

- Tenere questo prodotto fuori dalla portata di persone non autorizzate o bambini.
- Utilizzare questo prodotto esclusivamente in accordo a tutte le istruzioni elencate nel presente manuale e solo per lo scopo indicato.
- La potenza di tenuta potrebbe diminuire a seguito di installazioni su superfici curve o irregolari, così come su pannelli, superfici in legno con finitura impiallacciata o laccata, superfici in legno non trattato o, ancora, su intonaci umidi o porosi.
- Poiché la tenuta dell'attacco adesivo è salda quanto la superficie di fissaggio, parti di vernice o di superficie staccate o anche diversi strati di vernice possono ridurre la tenuta al soffitto.
- L'adesivo speciale è stato realizzato anche per il fissaggio su superfici ruvide e irregolari. Tuttavia, non è consentito posizionare il rivelatore di fumo sopra la testiera del letto.
- L'adesivo garantisce una buona sicurezza operativa, ottimizzando in tal modo sia la resistenza che la durata. Verificare regolarmente la sicurezza operativa del supporto magnetico (vedere il test funzionale).

Uso previsto

Il sistema di fissaggio è composto da un elemento base autoadesivo dotato di magneti che garantisce il fissaggio sul lato del rivelatore di fumo e da un elemento a soffitto utile, appunto, per il montaggio al soffitto.

Il sistema di fissaggio non è adatto all'applicazione su carta da parati in vinile, lastre Styropor®, o superfici rivestite in teflon, antiaderenti o siliconate. Inoltre, il prodotto non è adatto all'uso con rivelatori di fumo di diametro inferiore a 7 cm.

Installazione

Scegliere l'area del soffitto in cui eseguire il montaggio del rivelatore di fumo. Osservare le istruzioni di montaggio indicate all'interno del manuale del rivelatore di fumo.

Assicurarsi che sia l'area del soffitto in cui si prevede di fissare il rivelatore di fumo che la piastra di montaggio del rivelatore stesso siano prive di macchie di grasso o polvere nonché opportunamente resistenti e asciutte. Se necessario, pulire con detergente per vetri o alcol denaturato. Si sconsiglia di utilizzare a questo scopo detersivi da bagno a base di sapone o detersivi multiuso.

Montaggio dell'elemento a soffitto (scatola di montaggio più grande senza magneti)

Staccare la pellicola protettiva del cuscinetto adesivo presente sull'elemento a soffitto ❶.

Attaccare l'elemento sul luogo desiderato del soffitto. **Premere con forza per 10 secondi!** ❷ Si noti che l'adesivo è stato progettato per garantire un fissaggio duraturo. Considerata l'eccellente tenuta immediata, l'elemento a soffitto non può essere rimosso una volta applicato.

Posizionare correttamente la batteria nel rivelatore di fumo, quindi eseguire un test funzionale.

Montaggio dell'elemento base (scatola di montaggio più piccola con magneti) sul rivelatore di fumo

Staccare la pellicola protettiva del cuscinetto adesivo presente sull'elemento base ❸.

Attaccare il lato adesivo al centro della base di montaggio del rivelatore di fumo.

Premere con forza per 10 secondi! ❹

Si noti che, una volta applicato, l'elemento base non può essere né rimosso né fissato in un'altra posizione. Qualsiasi voglia di rimozione (anche apparentemente sicura) compromette le proprietà adesive e rende inutilizzabile l'elemento base.

Montaggio del rivelatore di fumo sull'elemento a soffitto

Montare l'assemblaggio composto da elemento base e rivelatore di fumo sull'elemento a soffitto ❺.

Test funzionale. A cadenza mensile, eseguire controlli funzionali del rivelatore di fumo per verificare, parimenti, la sicurezza operativa del supporto magnetico.

- Per verificare di aver fissato saldamente l'elemento a soffitto, provare una volta a tirare verso il basso il rivelatore di fumo e l'elemento base montati.
- Verificare inoltre il corretto fissaggio dell'elemento base al rivelatore di fumo.
- Dopo aver riposizionato il rivelatore di fumo nell'elemento a soffitto, eseguire un controllo funzionale del rivelatore stesso conformemente a quanto descritto nel manuale allegato.

Fabbricato per: INTER-UNION Technohandel GmbH
Klaus-von-Klitzing-Str. 2 · 76829 Landau · Germany
www.unitec-elektro.de

Aggiornato 11/2013
Versione 1.0

UNITEC

